

by foxes

Wyjątkowe Tapety
Naturalne Tkaniny Obiciowe i Dekoracyjne
Ekologiczna Renowacja Mebli

www.byfoxes.com

Instrukcja montażu

tapety samoprzylepnej Peel&Stick techniką stykową (edge to edge)

Tapety samoprzylepne FOXWALL Peel&Stick przygotowane są do **montażu stykowego** (krawędź do krawędzi – edge to edge), co znacząco ułatwia ich odpowiednie dopasowanie do ściany.

SPIS TREŚCI

Warto wiedzieć.....	4
1. Mierzenie ściany.....	5
2. Przygotowanie narzędzi.....	6
3. Dobór i przygotowanie kleju.....	6
4. Przygotowanie powierzchni.....	7
5. Przygotowanie tapety.....	9
6. Aplikacja tapety – krok po kroku.....	10
7. Czas schnięcia.....	10

WARTO WIEDZIEĆ

Różnice między zamówieniem indywidualnym, a tapetą z rolki

Tapeta przygotowana na **indywidualne zamówienie** jest pocięta na kawałki dopasowane do wybranej ściany, czyli bryty. Posiada z każdej strony zapas 2.5 cm, aby pomóc zniwelować drobne nierówności ściany lub niewielkie błędy pomiarowe. Standardowo tapeta jest przygotowana **wyłącznie** na jedną ścianę bez dodatkowych wnęk, skosów, otworów. Jeśli potrzebujesz tapety na ścianę z wyżej wymienionymi, lub tapety na **sąsiadujące** ze sobą **ściany** skontaktuj się z BY FOXES przed złożeniem zamówienia.

Tapety z **rolki** należy samodzielnie przyciąć do wymaganych wymiarów, uwzględniając dopasowanie wzorów.

! WAŻNE !

Przed przystąpieniem do montażu tapety (w tym przed docinaniem czy jakimikolwiek innym zmianami) konieczne **sprawdź całą tapetę** czy jest zgodna z zamówieniem i nie posiada wad fabrycznych (np. czy wzory na poszczególnych brytach płynnie się ze sobą łączą, czy wszystkie bryty są w tej samej kolorystyce, czy nie ma odbarwień lub deformacji albo różnic wymiarowych większych niż 1%). Jeśli coś się nie zgadza, **reklamuj tapetę przed montażem**. Pamiętaj, że po modyfikacji tapety (docinanie, montaż itp.) **nie ma możliwości** reklamacji wad fabrycznych.

1. Mierzenie ściany

1. Narysuj ścianę na kartce. Zaczynij od **zmierzenia wysokości** – mierząc od podłogi do sufitu w kilku miejscach, zwłaszcza jeśli masz do czynienia z nierównościami. Każdorazowo nanieś pomiary na rysunek. Następnie przyjmij **największą wartość** i dodaj do niej zapas 5 – 10cm.
2. Dalej, zmierz **szerokość ściany**, czyli od jednego rogu do drugiego. Podobnie jak w przypadku wysokości, zmierz ją w kilku miejscach – np. w okolicy sufitu, środka, i podłogi, nanieś wymiary na rysunek i przyjmij **największą wartość**. Tapety na wymiar BY FOXES są automatycznie powiększane o szerokość ok. 5cm, ale jeśli masz krzywe ściany, możesz dla pewności dodać jeszcze zapas 5 – 10cm. Zawsze warto mieć trochę więcej tapety, niż mniej.
3. Zamów tapetę wpisując **największe wartości powiększone o zapas** w odpowiednie pola przy zamówieniu. Po jego złożeniu **otrzymasz prostą wizualizację układu tapety na ścianie** do zatwierdzenia. Jeśli masz szczególne życzenie co do wyeksponowania jakiegoś elementu tapety – np. chcesz lwa tuż nad łóżkiem, zaznacz to w **uwagach do zamówienia** (jest to uwzględnione w podstawowej cenie tapety). Jeśli masz życzenie możesz też zamówić tapetę w spersonalizowanym kolorze lub nieco zmienić wielkość elementów (za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie).
4. Jeśli potrzebujesz tapetować ścianę z **otworami okiennymi, drzwiowymi lub innymi**; ścianę ze **skosami, wnękami itp.** albo **sąsiadujące ze sobą ściany** skontaktuj się z BY FOXES → w celu ustalenia łączenia wzorów na poszczególnych ścianach.
5. Możesz też zamówić **tapetę w rolce** i samodzielnie dopasować wzór. Liczbę potrzebnych rolek obliczysz dzieląc powierzchnię ścian przez powierzchnię rolki.

2. Przygotowanie narzędzi

- poziomnica lub sznurek z ciężarkiem,
- ołówek lub taśma malarska,
- nożyk segmentowy z wymiennym ostrzem,
- metalowa linijka lub równa listwa,
- rakla lub wałek dociskowy,
- opcjonalnie drabina.

3. Dobór i przygotowanie kleju

W przypadku **tapet samoprzylepnych** nie używamy dodatkowego kleju. Warstwa klejąca znajduje się na fabrycznie zabezpieczonym tyle tapety, tak jak w przypadku naklejki.

4. Przygotowanie powierzchni

Odpowiednie **przygotowanie ściany** to najważniejszy etap montażu tapety. Od tego zależy, czy tapeta dobrze się przyklei, nie będzie się odklejać ani odkształcać.

Czystość

- Usuń wszystkie pozostałości po starej tapecie, kleju, farbie, tłuszczu czy kurzu.
- Ściana musi być odkurzona i sucha.

Równość i gładkość

- Sprawdź ścianę pod kątem ubytków – wypełnij je gładzią szpachlową.
- W razie potrzeby przeszlifuj papierem ściernym i usuń pył.

Chłonność

Świeże tynki lub dopiero pomalowane ściany **zostaw do wyschnięcia** na co najmniej 3 tygodnie. Tapet samoprzylepnych **nie nakleja** na farby ceramiczne, lateksowe, plamoodporne, zmywalne i inne powierzchnie słabo przyczepne.

Zagruntuj powierzchnię, szczególnie jeśli:

- ściana jest świeżo szpachlowana,
- jest bardzo chłonna (np. surowy tynk, gładź),
- jest pyląca lub krusząca się – tynk **nie może** odpadać ze ściany!

PRO TIP: Przykładowe grunty to np. *Śnieżka Grunt, Atlas Uni-Grunt, Primacol Grunt Głęboko Penetrujący, Tytan Grunt.*

Pozostaw grunt do pełnego wyschnięcia (zwykle 6–12 godz.).

Dodatkowe elementy na ścianie

Usuń gniazda, listwy przypodłogowe itp.

Strefa mokra

Tapety samoprzylepne nie są polecane do strefy mokrej.

5. Przygotowanie tapety

1. W przypadku **tapety na indywidualne zamówienie** rozłóż tapetę na czystej podłodze i **dopasuj wzór** między kolejnymi brytami, czyli kawałkami tapety. Bryty tapet BY FOXES są numerowane na tylnej stronie dla ułatwienia montażu. Sprawdź czy wszystko się zgadza **przed montażem tapety**. Dla ułatwienia możesz układać poszczególne bryty pod ścianą, którą będziesz tapetować, żeby sprawdzić szerokość. Pamiętaj, że **tapetę montujesz krawędź do krawędzi** – nie twórz niepotrzebnych zakładów.
2. W przypadku **tapety z rolki** zmierz wysokość ściany i dodaj zapas (ok. 5–10 cm) na cięcie przy suficie i podłodze. Dotnij tapetę tworząc pierwszy bryt. Następnie, do uciętego kawałka dopasuj wzór z rolki i dotnij kolejny bryt. Powtórz te czynności dopóki nie przygotujesz całej tapety. Dla ułatwienia możesz układać poszczególne bryty pod ścianą, którą będziesz tapetować, żeby sprawdzić potrzebną szerokość. Pamiętaj, że **tapetę montujesz krawędź do krawędzi** – nie twórz niepotrzebnych zakładów.

UWAGA! Zanim zaczniesz cokolwiek przycinać czy kleić **sprawdź całą tapetę** czy jest zgodna z zamówieniem i **nie posiada wad fabrycznych** (np. czy wzory na poszczególnych brytach płynnie się ze sobą łączą, czy wszystkie bryty są w tej samej kolorystyce, czy nie ma odbarwień lub deformacji albo różnic wymiarowych większych niż 1%). Jeśli coś się nie zgadza, **reklamuj tapetę przed montażem**. Pamiętaj, że po modyfikacji tapety (docinanie, montaż itp.) **nie ma możliwości** reklamacji wad fabrycznych.

3. Zachowaj **ostrożność** przy cięciu – używaj metalowej linijki lub listwy o gładkich krawędziach i **zawsze ostrego** nożyka, aby brzegi były równe i czyste.

PRO TIP: Regularnie sprawdzaj ostrość nożyka (uważaj, aby się nie skaleczyć) i w razie potrzeby odłamuj tępy fragment. Tnąc tapetę na podłodze dociskaj metalową linijkę czy listwę nogą i/lub jedną ręką, a nożyk prowadź bezpośrednio przy jej krawędzi. **Tnij uważnie i powoli** – zbyt szybkie cięcie może spowodować odjechanie dłoni w bok od linijki i zniszczenie tapety lub skaleczenie. Jeśli jest taka możliwość – tnij od strony, która jest nadmiarowa i przeznaczona do wyrzucenia.

6. Aplikacja tapety – krok po kroku

1. Oznacz szerokość pierwszego brytu rysując linię pionu. Pion wyznacz przy pomocy poziomicy lub sznurka z ciężarkiem. Zacznij od lewej strony ściany. Pamiętaj, że pierwszy bryt tapety ma 2.5 cm zapasu z tej strony.

PRO TIP: Wybierz twardy ołówek (HB, H) i dobrze naostrz go przed użyciem. Rysując linię staraj się, aby była ona **bardzo delikatna, najlepiej przerywana**, inaczej może być widoczna po tapetowaniu (szczególnie przy jasnych wzorach tapet). Do wyznaczenia pionu możesz też użyć taśmy malarskiej zamiast ołówka.

2. **Odklej warstwę zabezpieczającą** tył tapety (jak naklejkę), pod która znajdują się fabrycznie zaaplikowany klej.
3. Przyklej pierwszy pas **z góry na dół**, idealnie **wzdłuż pionu**.
4. **Dociśnij** tapetę do ściany ręką lub wałkiem – delikatnie, **od środka na zewnątrz**, aby usunąć powietrze.
5. Przyklej kolejny bryt tapety metodą stykową – **krawędź do krawędzi**, bez zakładki. Pamiętaj, aby uważnie dopasować wzór.
6. **Dociśnij** połączenie miękkim wałkiem do łączeń, aby uniknąć „efektu fugi”.
7. Nadmiar tapety przy suficie, podłodze i z prawej strony ściany odetnij ostrożnie przy metalowej linijce lub listwie ostrym nożykiem. **Tnij uważnie i powoli** od strony, która jest przeznaczona do usunięcia.

7. Czas schnięcia

- Tapeta powinna schnąć naturalnie – bez przeciągów, bez suszenia grzejnikiem lub nagrzewnicą.
- Optymalna temperatura: 18–22°C.
- Unikaj otwierania okien w trakcie schnięcia.